

Anvend skemaet til at finde den rigtige størrelse på flagstang og flag samt tilbehør

STANG																	
Hushøjde i meter				3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14
Flagstangshøjde i meter	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MONTERINGSBESLAG																	
Til bestående støtte	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Spænde beslag				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vippebeslag			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anbefalet fundamentsstr.																	
Dybde t/vippebeslag			80/	80/	80/	80/	80/	80/	80/	80/	100/	100/	100/	100/	100/	100/	100/
Diameter			Ø40	Ø45	Ø40	Ø40	Ø40	Ø40	Ø40	Ø40	Ø40	Ø60	Ø60	Ø75	Ø75	Ø75	Ø75
Vippeslag m/beton			x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Væg m/vinkel	x	x	x	x	x												
Væg lodret	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
TILBEHØR																	
Alm. knop i Ø mm	120	120	120	120	120	140	140	165	165	185	185	185	185	210	210	210	210
Løgformet knop i mm			135/50	135/50	135/50	135/50	135/50	150/65	150/65	150/65	150/65	165/75	165/75	165/75	165/75	165/75	165/75
Snorholder	135	135	135	135	135	170	170	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Line i meter	7	7	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35
Dannebrog Længde/højde i cm	75/57	100/76	125/93	150/114	175/133	200/150	225/170	250/189	275/208	300/227	325/245	350/265	375/283	400/300	425/320	450/337	475/358
Vimpel Længde i cm	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900